




RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE LOS SISTEMAS ENVER SOLAR®



Agradecemos su preferencia por haber adquirido un calentador de agua marca **Enver Solar®**. Este equipo es muy seguro, sin embargo es necesario tener algunas medidas de seguridad y de mantenimiento para el uso y funcionamiento adecuado del mismo:

1. Que no se vacíe totalmente el calentador de agua.

El sistema **NO DEBE LLENARSE DE AGUA** si los tubos han sido expuestos al sol sin agua, debido a que la temperatura en el interior de los tubos puede alcanzar los 280 grados centígrados, pudiendo haber un choque térmico al introducir agua fría. Si los tubos fueron expuestos al sol, déjelos enfriar y llene su sistema por la noche o temprano por la mañana.

2. Sujetar firmemente el equipo en el techo, orientado hacia el sur, en un lugar libre de sombras y donde los tubos de vidrio no sean golpeados por algún objeto extraño.

3. Colocar una cubierta de protección de los tubos de vidrio.

para protegerlos del vandalismo y/o granizo. Se puede colocar malla de cuadrícula de 1 centímetro, la cual se deberá de soportar con una base de perfil cuadrado.

4. Drenar al menos cada dos años el sistema **Enver Solar®.** Esta operación deberá hacerse por un técnico especializado. Contacte al distribuidor autorizado para esta operación.

5. Limpiar tubos, termo-tanque almacenador y reflectores. Limpiar por la noche cuando los tubos colectores estén fríos, en una solución de 5 partes de agua y 1 de vinagre blanco, para eliminar polvo y suciedad acumulada y que evita el óptimo aprovechamiento de los rayos del sol. Recomendamos hacerlo cada 12 meses.